
f(x)=(-20377/620)*(cosh((620*x/-20377)-cosh(489860/-20377))
f(x)=(-5600/360)*(cosh(360*x/-5600)-cosh(12816/-5600))
f(x)=(-20377/620)*(cosh((620*x/-20377)-cosh(489860/-20377))
f(x)=(-5600/360)*(cosh(360*x/-5600)-cosh(12816/-5600))
f(x)=(-5600/360)*(cosh(360*x/-5600)-cosh(12816/-5600))
-20377)-cosh(48 9860/-20377))